INSTRUCTION DE SERVICE

A remettre à la personne chargée de la conduite de la machine.

SERVICE INSTRUCTIONS

To be handed to the operator in of the machine.

BETRIEBSAN WEISUNG

Diese Anweisung ist für die Maschine bedienende Person bestimmt.

Machine SCHAUBLIN	type	:	102
Machine / Maschine	Nº	:	• • • • • • • • • •
BL	N°	:	•••••
Tension /Spannung	Volts		

HEBEL-SCHNELLSPANN-VORRICHTUNG für Spindelstöcke W20

UNTERHALT

A. Reinigung bei der Übernahme

Das Rostschutzfett, mit dem die Vorrichtung für den Versand behandelt ist, hat keinerlei Schmiereigenschaften und muss daher gründlich entfernt werden. (siehe auch Betriebsanleitung der Spindelstöcke 102-23-24 oder 102-26-27).

B. Schmierung

Die Gelenkachse des Hebels (102-34.020) ist mit einem Ölnippel K7 versehen. Sie ist wöchentlich einmal durch einige Pumpenstösse zu schmieren, wobei auch die Spannklauen (120VM-316) geschmiert werden sollen.

Die Versorgung des Kugellagers (RIV 16011) erfolgt durch Ölnebel, oder durch einen Ölnippel K7 mit Hilfe der Ölpumpe. Im letzteren Falle soll bei Normalgebrauch täglich einmal geschmiert werden.

WIRKUNGSWEISE

Um die Zange zu spannen, Hebel (102-36.004) gegen den Spindelstock ziehen. Um sie zu entspannen, Hebel (102-36.004) nach links drücken.

ANBAU DER SCHNELLSPANN-VORRICHTUNG

Die Schnellspannvorrichtung kann durch erfahrenes Personal ohne Schwierigkeiten an einem Spindelstock mit Handrad-zangenspannung angebaut werden.

- 1. Spannschlüssel mit Handrad (102-21.045) entfernen. Dieser Schlüssel kann nicht mit der Schnellspannvorrichtung verwendet werden.
- 2. Federkeil (4x4x18) in die vorgesehene Öffnung der Spindel einlegen.
- 3. Montieren der Schnellspannvorrichtung durch Einführen des Spannschlüssels in die Spindel. Es ist darauf zu achten, dass der Federkeil (4x4x18) richtig in die Hülse (102-21.624) eingreift.
- 4. Träger der Schnellspannvorrichtung (102-21.623) an den Spindelstock anschliessen und die beiden Schrauben (CCM M8x30) leicht anziehen.
- 5. Hülse (102-21.624) auf der Spindel blockieren indem der Klemmring (102-21.628) mit Hilfe der Schraube (CCM M5x15) festzuziehen ist.
- 6. Taumelfehler des Kugellagergehäuses (102-21.664) korrigieren nach besonderer Anleitung unter Kapitel "EINSTELLUNG" Abschnitt A.
- 7. Nach dieser Korrektur die beiden Schrauben (CCM M8x30) fest anziehen.
- 8. Schmieren der Vorrichtung (siehe "UNTERHALT").

EINSTELLUNGEN

A. Korrektur des Taumelfehlers am Kugellagergehäuse

Bei jedem Anbau der Schnellspannvorrichtung muss der Taumelfehler am Kugellagergehäuse (102-21.664) korrigiert werden. Der Spindelstock wird dazu bei niedriger Drehzahl in Gang gesetzt. Nun sind die beiden Excenterschrauben am Hebel (102-36.004) so einzustellen, dass das Kugellagergehäuse zum "stehen" kommt.

WICHTIG! Selbst ein unbedeutender Taumelfehler des Kugellagergehäuses bewirkt vorzeitigen Verschleiss des Kugellagers (RIV 16011).

B. Einstellen der Zangenspannung


- 1. Hebel (102-36.004) gegen den Spindelstock ziehen.
- 2. Spannzange zusammen mit dem zu spannenden Werkstück in die Spindel einführen.
- 3. Zange vorspannen indem Hülse (102-21.604) eingeschraubt wird.
- 4. Hebel nach links drücken und Spannkraft mittels Hülse (102-21.604) definitiv einstellen.

Die Hülse wird in jeder Stellung durch zwei Federkolben (102VM-264) festgehalten.

AUSWECHSELN DER SPANNKLAUEN

Bei eventuellem Auswechseln der Spannklauen (120VM-316) ist wie folgt vorzugehen:


- 1. Spannschlüssel mit Hülse (102-21.604) entfernen.
- 2. Seegerring (40a) ausbauen und Hülse (102VM-261) um etwa 10 mm zurückziehen. Danach können die Klauen aus den Schlitzen entfernt werden.
- 3. Neue Spannklauen einsetzen.
- 4. Hülse nach vorn stossen und mit Seegerring sichern.
- 5. Spannschlüssel einbauen.




BEFESTIGUNG DER WANGE 102 AUF DER WERKBANK

3 Befestigungslöcher durchbohren und eine Oeffnung für den Durchgang der Riemen nach folgenden Skizze sägen.

Wange für Antrieb von oben 102-10.000




Wange für Antrieb von unten 102-12.000 und 102-13.000




Um Verwindungen zu vermeiden die durch eine unebene Fläche entstehen könnten wird die Wange nur auf 3 Kugelscheiben 102-10.003 gesetzt. Zwei Eisenplatten 102-10.002 werden mit der Wange geliefert. Sie werden auf die Tischplatte montiert so dass die Kugelscheiben nicht in das Holz eindringen können.

Nach erfolgter Montage ist zu kontrollieren, ob der minimale Abstand (Dicke eines Masstäbchens genügt) zwischen Wangenfuss und Eisenplatte garantiert ist.



EINZELANTRIEB TYP 102-96 FÜR TISCHDREHBANK (SCHAUBLIN 102) mit Riemenspanner-Vorgelege 102-95.100 für Schleif- und Fräsapparate (für Anbau, siehe IN 102-96.000)



102-95.100 Z 4 verfügbare Ausführungen :

102-96.000 102-96.100 102-96.150 102-96.200

siehe technische Daten auf der Rückseite

Artikel Nr.

1	2-96.000 2-96.100	102-96.150 102-96.200
Mass	Abmess	ungen in mm
A	975	1010
В	90	110
C	208	208
D	15°	15°
E	90°	90°
F	1 30	140
H	180	210
I	150	175
K	110	125
L	140	160
M	Ø 8	Ø 9
N	375	415 ·

Riemenscheibe 102-95.221 Ø 60/90/120/175 mm (fräsen und schleifen)

102-95.500 Ø 75/100/125 mm (auf Motor für Spindelstöcke W20 & W25)

102-95.503 Ø 75/100/125 mm (auf Motor für Spindelstock F27)

Breite der Stufen für Spindelstöcke W20, W25, 32 mm

Breite der Stufen für Spindelstock F27

37 mm

7.7.60 MD/MCh

TECHNISCHE DATEN

	Dreiphasenmoto	or 50 Hz.		Gewicht
Artikel Nr.	Тур	Leistung (PS)	U/Min.	kg
102-96.000	l Drehzahl, mit Schalter 102-96.001	1	1500	35
102-96.100	2 Drehzahlen, polumschaltbar, mit Schalter 102-96.101	0,5/0,7	750/1500	35
102-96.150	2 Drehzahlen, polumschaltbar, mit Schalter 102-96.101	0,7/1	750/1500	46
* 102-96.200	2 Drehzahlen, polumschaltbar, mit Schalter 102-96.201	0,5/1,2	750/3000	46

^{*} Die Vorgelege-Riemenscheiben dieser Ausführung haben nur zwei Rillen, während die Riemenscheiben der anderen Typen deren drei aufweisen.

SPINDELDREHZAHL-TABELLE Gültig für alle Spindelstöcke Typen W20 - W25 - F27

Motor 750 U/Min., Riemenscheiben Motor-Vorgelege mit 3 Rillen					Mo Mo	tor 750 U/ tor-Vorgele	Min., Rie ege mit 3	menscheibe Rillen	en
	*	A	В	C		*	A	В	С
T	mit	25	40	60		mit	45	75	125
1	ohne	110	185	310	' .	ohne	220	355	610
II	mit	45	75	125	II	mit	55	95	160
11	ohne	220	370	620	1 "	ohne	280	465	775
III	mit	90	150	250					
111	ohne	450	750	1250					
Moto Moto	r 1500 U/l r-Vorgeleg	Min., Rien e mit 3 Ri	enscheibe llen	en	Motor 3000 U/Min., Riemenscheiber Motor-Vorgelege mit 2 Rillen mit 175 295				en
ĭ	mit	45	75	125					490
	ohne	225	370	620]	ohne	880	1470	2450
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00 '	150	250				370	620
71	mit	90	1 190	1 430					· I
II	mit ohne	445	740	1235	II	ohne	1120	1860	3100
II III			 		II	ohne	1120	1860	3100

^{*} Mit oder ohne Zahnrad-Reduziergetriebe 1:5 (Spindel stock F27 existiert nicht mit Reduziergetriebe)

KURBEL-KREUZSUPPORT 102-45

Technische Daten

Längsweg 90 mm
Querweg 100 mm
Spitzenhöhe über dem Kreuzsupport 20 mm

Zulässiger Durchmesser über dem Kreuzsupport:

- ohne hinteren Stahlhalter 120 mm - mit hinterem Stahlhalter 60 mm

Einstellhare Skalaringe,

Ablesung: 1/100 mm
Stahl querschnitt 10x12 mm
Nettogewicht 10.700 kg

Schmierung der Führungen, Muttern und Gewindespindeln

Der Kurbel-Kreuzsupport besitzt zwei Oeler zum Einspritzen von Oel mittels der mit der Drehbank gelieferten Pumpe. Die Besonderheit dieses Schmiersystems liegt darin, dass das unter Druck eingepresste Oel gleichzeitig die Führungen und Muttern reinigt. 4-5 Pumpenstösse, zweimal wöchentlich, genügen.

Man verwende ein gutes Mineralöl mit einer Viskosität von 3°E bei 50°C.

Schmierung des Gewindespindel-Lagers

Dieses patentierte Lager enthält ein Kugellager, welches mit einem festen Fett für die Dauer von ungefähr 5 Jahren aufgefüllt ist. Die Fettfüllung (gutes Kugellagerfett) wird auf folgende Art und Weise erneuert:

- 1. Konischer Stift (102-45.513) heraustreiben.
- 2. Kurbel (102-45.512) und Skalatrommel (102-45.506) abziehen.
- 3. Blockierschraube der Mutter (102-45.502) lösen und diese abschrauben.
- 4. Nach einer gründlichen Spülung mit Benzin, das neue Fett zwischen die Kugeln des Lagers (102-CH-170) einstreichen und den mit * bezeichneten Hohlraum auffüllen.

Einstellungen

Das Einstellen folgender Organe, obwohl es sehr einfach ist, soll nur durch eine kompetente Person durchgeführt werden.

Einstellen des Gewindespindel-Lagers

Das Beheben des Kugellagerspieles erfordert keine Demontage.

- 1. Blockierschraube der Mutter (102-45.502) lösen.
- 2. Mutter (102-45.502) um die Grösse des zu behebenden Spieles auf die Hülse (102-45.503) aufschrauben.
- 3. Schraube der Mutter (102-45.502) wieder fest blockieren.

Der in die Mutter (102-45.502) eingravierte Nullstrich kann durch Drehen der in ihrer Führung durch eine Klemmschraube festgehaltenen Hülse (102-45.503) wieder in die richtige Lage gebracht werden.


Einstellen des Spieles der Schlittenführungen

Die Quer-und Längsschlitten sind zum Beheben der Abnützung mit konischen Leisten ausgerüstet. Das Einstellen erfolgt einfach mittels der Schraube (11A-504).

Einstellen der Vorrichtung für die Nulleinstellung

Der schwenkbare Oberschlitten kann rasch mittels einem rückziehbaren Anschlag auf Null eingestellt werden, dessen Position auf folgende Art und Weise eingestellt wird :

- 1. Schraube D (M5x6) leicht lösen.
- 2. Die 2 Muttern (102-45,003) lösen.
- 3. Drehen des Oberschlittens gegen den Kolben (102-45.008).
- 4. Drehen des Knopfes (102-45.007) bis der Oberschlitten genau parallel zur Wange steht.
- 5. Festziehen der Schraube D (M5x6) und der Muttern (102-45.003).



FABRIQUE DE MACHINES SCHAUBLIN S.A. BÉVILARD/SUISSE

SPINDELSTOCK W20

MIT KUGELLAGERN

ZU DREHBANK 102

TYPE 102-23 Offene Ausführung mit Handrad-Zangenspannung
TYPE 102-24 Geschlossene Ausführung mit Handrad-Zangensp.
TYPE 102-23L Offene Ausführung mit Hebel-Schnellspannung

TYPE 102-24L Geschlossene Ausführung mit Hebel-Schnellspannung

Schmierung durch Handpumpe oder mittels Oelnebel Drehzahlreihen: Normal, Spezial I, Spezial II

TECHNISCHE DATEN

Type 102-23/23L 102-24/24LGewinde der Spindelnase M 37,6 x 3 mm

Durchmesser der Spindelnase ϕ 37,97 x 10 mm

Spindelbohrung ϕ 20 mm

Durchlass der Normalspannzange ϕ 14,5 mm

Innenkonus der Spindel ϕ 15°

Stufenbreite der Riemenscheibe ϕ 32 mm

 Stufendurchmesser der Riemenscheibe
 75/100/125 mm

 Gewicht
 17.85/21.50 kg
 21.55/24.95 kg

UNTERHALT

A. Reinigung bei der Übernahme

Für den Versand werden sämtliche blanken Flächen mit einem Rostschutzfett behandelt.

Da dieses Fett keinerlei Schmiereigenschaften aufweist, muss bei mangelhafter Reinigung selbst nach einigen Wochen noch mit Anfressen gerechnet werden. Der Spindelstock muss mit chemisch neutralen (Säure- und Chlorfreien) weissen Lappen, die im Petroleum getränkt sind, gereinigt werden. Von Alkohol und Autobenzin ist für die Reinigung abzuraten, da sie dazu neigen die Zellulose-Lackschicht aufzulösen.

B. Schmierung der Lager

Zur Schmierung ist ein Mineralöl zu verwenden, das bei 50°C eine Viskosität von ungefähr2,5°E aufweist. (Siehe Schmiermitteltabelle ING 57-1).

Das vordere und hintere Lager wird unter Druck geschmiert mittels der mit der Drehbank gelieferten Handpumpe. Ölqualität und Ölmenge haben grossen Einfluss auf die Reibung und damit auf die Erwärmung der Kugellager. Zu grosse Schmiermittelmengen bewirken übermässige Erwärmung.

Empfohlen wird mässiges aber regelmässiges Schmieren. (Jedoch höchstens 1 mal täglich).

Es darf niemals Fett verwendet werden! Fettüberschuss behindert ein einwandfreies Abrollen in den Kugellagern und kann selbst zu Gleitung führen.

Bemerkung: Mit "Ölnebel" ausgerüstete Spindelstöcke erfordern keine weitere Schmierung.

C. Hebel-Schnellspann-Vorrichtung

Die Gelenkachse des Hebels (102-34.020) ist mit einem Ölnippel K7 versehen. Sie ist wöchentlich einmal durch einige Pumpenstösse zu schmieren, wobei auch die Spannklauen (120VM-316) geschmiert werden sollen.

Die Versorgung des Kugellagers (RIV 16011) erfolgt durch Ölnebel, oder durch einen Ölnippel K7 mit Hilfe der Ölpumpe. Im letzteren Falle soll bei Normalgebrauch täglich einmal geschmiert werden.

NACHSTELLEN DER SPINDELLAGER

Das Lagerspiel in jedem Spindelstock wird in unserer Montage ausserst sorgfältig eingestellt. Ein Nachstellen des Spiels wird demnach erst nach relativ langem Gebrauch notwendig.

Die folgenden Einstellungen dürfen nur durch erfahrenes Personals ausgeführt werden, und erfordern grösste Sorgfalt.

Einstellen des Radialspiels am vorderen Spindellager

- 1. Radialspiel mit einer 1/1000 mm Messuhr genau ausmessen. Um einen einwandfreien Lauf zu gewährleisten ist folgendes Radialspiel nötig:
 - 0,002 bis 0,003 mm für Drehzahlreihe Normal bis 3000 U/min.
 - 0,003 bis 0,004 mm für Drehzahlreihe Spezial 1 bis 4500 U/min.
 - 0,004 bis 0,005 mm für Drehzahlreihe Spezial 2 bis 6000 U/min.
- 2. Ausbau der Spindel (102-23.002) nach folgender Beschreibung:
 - a) 2 Befestigungsschrauben (CCM M8x30) und Klemmring (102-21.628) lösen und die Schnellspannvorrichtung entfernen.
 - b) Vorne 3 Schrauben auf dem Deckel (102-23.005) lösen.
 - c) Federkeil (4x4x18) entfernen.
 - d) Hinten 4 Schrauben (CCM M6x15) lösen und den Deckel (102-23.006) entfernen.
 - e) Auf der Riemenscheibe die Schraube (2015-6) lösen.
 - f) Mutter (102-23.008) entsichern und von der Spindel entfernen.
 - g) Die Spindel sorgfältig heraustreiben, indem mit einem Bleihammer oder mit einem Fiberhammer auf das hintere Spindelende geschlagen wird.
- 3. Die Gewindemutter (102-23.015) entsichern und sie dem zu behebenden Spiel entsprechend anziehen.

Der schwache Konus des Rollenlager-Innenringes (NN 3009-K-SP) leistet einem regelmässigen Verschieben der Mutter (102-23.015) erheblichen Widerstand. Um zum Ziel zu gelangen muss die Mutter mit Hilfe eines über die Spindel gestülpten Rohres konzentrisch vorwärts getrieben werden. Dies bewirkt ein leichtes Verschieben des Rollenlager-Innenringes, wonach die Mutter wieder angezogen werden muss. Durch mehrmaliges Wiederholen dieser Operation kann die Mutter um den gewünschten Winkel verdreht werden. Diese Verdrehung der Mutter muss sorgfältig kontrolliert werden, da ein zu weit geschobener Innenring auf dem Konus nur sehr schwer zurückgeschoben werden kann.

Vorschub der Mutter (102-23.015) = zu behebendes Spiel x 14 Steigung des Muttergewindes = 1 mm

Beispiel: Es ist ein Radialspiel von 0,01 mm zu beheben.

Vorschub der Mutter: 0,01 x 14 = 0,14 mm

Verdrehung für diesen Vorschub: 0,14 x 360° = 50° 24'

Dies entspricht einer Distanz von

 $\frac{60 \times \mathbb{T} \times 50,4}{360} = 26,4 \text{ mm gemessen auf Aussendurchmesser}$ 60 mm der Mutter.

- 4. Mutter (102-23.015) fest gegen den Innenring des Rollenlagers anziehen und durch die Schraube (D M6x6) sichern.
- 5. Die Spindel (102-23.002) montieren und das Radialspiel kontrollieren.
- 6. Schnellspannvorrichtung montieren.

Bemerkung: Zur Kontrolle müssen die Walzlager (7208 und NN 3009-K-SP) richtig montiert, sauber und leicht geölt sein.

Einstellen des Achsialspiels am hinteren Spindellager

1. Achsialspiel mit einer 1/1000 mm Messuhr genau ausmessen.

Für einwandfreien Lauf ist folgendes Spiel nötig:

- 0,002 bis 0,003 mm für Drehzahlreihe Normal
- 0,003 bis 0,004 mm für Drehzahlreihe Spezial 1 und Spezial 2
- 2. Die durch 2 Schrauben (CCM M8x30) und den Klemmring (102-21.628) befestigte Schnellspannvorrichtung entfernen.
- 3. Federkeil (4x4x18) entfernen.
- 4. 4 Schrauben (CCM M6x15) lösen und den Deckel (102-23.006) abnehmen.
- 5. Die mit * bezeichnete Fläche am Deckel (102-23.006) überdrehen entsprechend festgestelltem Achsialspiel.

Diese Arbeit muss mit äusserster Sorgfalt ausgeführt werden.

Bemerkung: Die mit * bezeichnete Fläche muss zur Kugellagerauflagefläche absolut parallel sein.


6. Deckel (102-23.006) montieren und Achsialspiel kontrollieren.


Zur Kontrolle müssen die Kugellager (7208) sauber und leicht geölt sein.

VERRIEGELUNG DER SPINDEL

Der Bolzen (†02-21.008) dient zur Verriegelung der Spindel in irgend einem der auf der Stirnseite der Riemenscheibe (102-23.003) angebrachten Löcher. Er wird durch einen Rändelknopf bedient, der für den geschlossenen und offenen Spindelstock verschieden ist.

Spindelstock geschlossen (Poupée fermée) = Rändelknopf 102-22.022 Spindelstock offen (Poupée ouverte) = Rändelknopf 102-21.022.





Vue de A

	8 - 1	CHMIER-ANWEI TABLEAU DE LUBRICATING	SCHMIER-ANWEISUNG FÜR WERKZEUGMACHER-NACHDREH- UND REVOLVERDREHBÄNKE "SCHAUBLIN" 65 - 70 Tableau de Lubrification pour tours; outilleurs-de reprise-revolver "schaublin" 65 - 70 Lubricating Chart For; toolmaker's / Second-Operation / Turret Lathes "Schaublin" 65 - 70	RKZEUGM.	ACHER-NAC FOURS: OF	COND-OPE	IND REVOL	ACHDREM. UND REVOLVERDREHBÄNKE "SCHAUBLIN" 65 · 70 · 102 · 12 OUTILLEURS · DE REPRISE · REVOLVER "SCHAUBLIN" 65 · 70 · 102 · 123 SECOND-OPERATION / TURRET LATHES "SCHAUBLIN" 65 · 70 · 102 · 120	KNKE "SCI LVER "SCI ATHES "SC	HAUBLIN " HAUBLIN": HAUBLIN"		. 102 - 120 - 102 - 120) - 102 - 120			
Maschiaentelle Organes de la machine Machine parts	An dei Mode d Type o	Arr der Schmierung Node de lubrifiqution Type of lubrication	Schnier od. Kon- trollfrequenz / Fréquence / Frequency	ANTAB	•	ASEO.		CASTROL	Esso		1		MOTUL	1	Moone
	Det Berle Oil	Kanne Burette Can	täglich quotidien daily	Misola A	Aral Oel HTU	16-60v	BP Energol HP 10	Hyspin 100	Teresso 43	Spezialol K	Harmony 44	Mobil DTE Oil Light	SAF Drive A	Vitres Oil 27	Magnet 4
	Oei Hasile Oii	Handpresse Pompe à main q Gun	thalich quotidien daily			•	•	•	•	•	•	•		•	•
100	Net le	Ocinebel C Brouillard 9	täglich quotidien daile		•	•			•	•		•		•	•
	0 % O		ikelich anneel yeerly							•			•		•
f cerrage de de t (lever	Oel Nette Oil	Handpr./Kanne Pompe à main Baratte Gen/Can	wichentlich hebdomadaire weekly			•			•	•	t .	•	•	•	• .
	Medie Oil	and in	wichentlich kebdomedaire weekly	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•
+	7 T T	Kane Burette Cae	monatich menend monthly				•				•	•	•	•	•
	7 7 7	Handpresse Pompe à main Gus	monatich menenel monthly					•		•	•	•	•		•
		Haadpresse Pompe è main Gua	wochentlich hebdomadaire weekly			•			•	•	•	•	•		
Allgemeine Schmierung Labeffication gehains General lubrication of machine			wöchentlich hebdomadaire weekly	•		•		·	•	•		•	•	•	•
Kapplung of Bremse (Zub.) des Motors Embrayage et frein da moteur (Acc.) Motor clutch and brake (Acc.)		Handpresse Pompe à main Gun	woch week	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reduxiesgettlebe (Zab.) im Sockel Réducieur de métesse dans le socie (Acc.) Speed reducidam mit in base (Acc.)	0 1 0	Bad, Handpresse Bain, Pompe à m. Bath, Gun	jähri /wōchenti. annse (Aebdomad. yearly/weekly			•	•	•	•		•	•	•	•	
Umschaltgettiebe (Zub.) im Sockel fewersen' de marche dans le socie (Ace.) Reversing unit in base (Acc.)	Natio Oil	Bad Bath Bath	jihrlich ganuel yearly		•		•		•			•	•	•	•
Surienles regelbares Getriebe (Zub.) Variesent de visesse dans le socie (Acc.) Sepless variable-speed unit in base (Acc.)	og # o	Handpresse Pompe à main Gun	wich entlich hebdomodaire weekly		•		•	•	•	•		•	•	•	•
Vorgelegelaget des stul teg. Gettlebe (Zah.) Vorlozeur de vites se, poller du remot (Acc., Counterabait bearing of stepless vatieble- speed unit (Acc.)	Made Oil	Bad Beis Bath	jährlich grauel yearly		•	•	•		•	•		•	•		•
Schleifapparate (Zub.) mit Gleitlagern Appareils & rectifer & pallers its ses (Acc.) Geinding attachments with plain bearings (Acc.)	0 % 0	Kanne Burette Can	tiglich quotidien daily			•	•	a		•	•	•	•	•	•
Schleifapparate (Zub.) mit Kugellagern Appareits & rectifier & roulements (Acc.) Grinding attachments with ball bearings (Acc.)		Handpresse Pompe à main Gun	tlejich grotidien daily		•	•				•	•	•	•	•	•
Franspaget (Zab.) Apparell a fraiser (Acc.) Milias strachmen (Acc.)	0 # 00 0 # 00	Handpresse Pompe à main Gun	wöcheatlich hebdomadaire weekly	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Kugelinger der Schlitten-Gewinde spindel Palen å billes der vis de reginge des chariots Ball bearing of zlide micrometer nerews		Packung Gernissege Packed	alle 5 Juhre sour les 5 uns all 5 years	Pebros RT33	ARAL Fett HL2	Litea 6-076	BP Energrense LS 2	Spheerol AP 2	Andok B	Deganol I	Gulfctown Grease No 2	Mobilus Grease No 2	Motul Asfrol	Alvania Grease No 2	LB Grense
Elektromotor Moseus cleatrique Electric motors	Fett Greas	Packung Gernéssage Packed	jährlich gannel yesely	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		.
Einzelnarieb (Zub.) Commende individuelle (Acc.) Individual drive (Acc.)	Fett Graisse Grease	Packung Gerniasage Packed	jährlich gannel yeuty	ŧ	٠	•	•		•	•		•	•	•	
Unabhāngiges Vorgelege Report indépendent Independent counterbaft (Acc.)	Pett Greeks	Stauffer	wächentlich nebdomedaire weekly	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

REITSTOCK 102-65.000

Die mit Morsekonus 2 versehene Pinole 102-65.030 enthält einen Auswerfer 102-65.063, der mittels Schraube 102-65.053 gegen Verdrehung gesichert wird. Er dient zum Lösen der Werkzeuge mit konischem Schaft sowie der Reduzierhülsen.

Morsekonus 2 (Fig. 1)

Bei Verwendung von Morsekonus 2 ist die Innensechskantschraube 102-65.062 aus dem Auswerfer 102-65.063 zu entfernen. Dabei wird im Auswerfer gleichzeitig der Schlitz zur Aufnahme der Mitnehmer frei.

Zum Lösen der Werkzeuge ist die Pinole bis zum Anschlag, d.h., bis zu dem Punkt, da der Auswerfer auf dem Werkzeug aufläuft, zurückzudrehen. Durch leichten Druck beim Weiterdrehen des Handrades löst sich das Werkzeug aus dem Konus der Pinole.

Reduzierhülsen (Fig. 2)

Werden in der Pinole Reduzierhülsen verwendet (z.B. für Schaublinkonus 2°), muss die Innensechskantschraube 102-65.062 wieder montiert werden.

Die Reduzierhülse muss zuerst und unter starkem Druck in die Pinole eingepresst werden. Anschliessend kann das Werkzeug leicht in die Reduzierhülse eingeführt werden.

Die Innensechskantschraube 102-65.062 löst nun beim Zurückdrehen der Pinole das Werkzeug ohne dabei auch die Reduzierhülse auszustossen. Muss aber auch die Reduzierhülse entfernt werden, ist lediglich die Pinole weiter zurück zu drehen. Dabei läuft der Auswerfer 102-65.063 auf der Reduzierhülse auf, und sie kann nun durch leichten Druck am Handrad von der Pinole gelöst werden.

